データ引継の設定

SDカードやBluetooth®機能を利用してほかの携帯電話からデータをインポートしたり、本機のデータをSDカードにバックアップしたりできます。

SDカードにバックアップしたデータを読み込む

1

アプリシートで （設定）

2

データ引継

データ引継画面が表示されます。

・機能紹介 をタップすると、機能を確認できます。

3

データ取り込み 取り込む

・SDカードが挿入されていなかったり、SDカードにバックアップデータがない場合は、インポート元の携帯電話の選択画面が表示されます。画面に従って操作してください。Bluetooth®で電話帳データをインポートする方法について詳しくは、「Bluetooth®で電話帳をインポートする」を参照してください。

4

読み込む項目をタップ バックアップファイルをタップ 追加登録 ／ 削除して登録

・読み込む項目をまとめて選択（ ）／解除（ ）するときは、項目を選ぶ画面でアクションバーの （全選択）／ （全解除）をタップします。

・メールを読み込むときは、 メール 追加登録 ／ 削除して登録 と操作してください。メールアプリが起動します。詳しくは「S!メール／SMSデータを復元する」をご参照ください。

・ユーザー辞書／学習辞書（iWnn IME - SH edition）を読み込む場合、 追加登録 をタップしても、本体メモリに保存されているユーザー辞書／学習辞書（iWnn IME - SH edition）のデータが削除されますので、ご注意ください。

5

はい

読み込みが開始されます。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

6

完了

読み込みが完了します。

SDカードにデータをバックアップする

1

アプリシートで （設定）

2

データ引継

データ引継画面が表示されます。

・機能紹介 をタップすると、機能を確認できます。

3

microSDにデータ保存

4

操作用暗証番号を入力 OK

5

画面に従って操作

・バックアップする項目をまとめて選択（☑）／解除（☐）するときは、項目を選ぶ画面でアクションバーの☑（全選択）／☑（全解除）をタップします。

・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

・メールを保存するときは、 メール 保存 と操作してください。あんしんバックアップアプリが起動します。詳しくは「メールを保存する」をご参照ください。

6

保存 はい

バックアップが開始されます。

7

完了

バックアップが完了します。

バックアップ時のご注意

本体メモリの空き容量が11MB未満のときは、バックアップを利用できません。また、電池残量が不足しているときは、操作が中止されます。電池残量が十分あるときに操作することをおすすめします。